

Internal Plumbing Flushing Instructions

DEAR WATER CUSTOMER:

We would like to inform you that your water service line may have been disturbed by recent work completed on the water system. We recommend that you flush your interior plumbing to remove any particles that may have broken loose inside your pipes.

Please follow the instructions below:

- 1.** Remove faucet aerators (a small screen that is screwed into the faucet) from all cold water taps in the home prior to flushing your internal plumbing.
- 2.** Beginning with the cold water faucets at the lowest level of your home, systematically fully open the faucets throughout your home.
- 3.** Allow the cold water to run for at least 10 minutes from each faucet. Don't forget to include your bathtubs and showers.
- 4.** Turn off each faucet beginning with those located at the highest level of your home.
- 5.** Clean and reinstall all faucet aerators.

During this process:

- Avoid consuming the water. This process is meant to stir up sediment in your pipes to flush it out. After this process is completed, you may use your water as usual.
- Do not open hot water faucets.
- Do not use an icemaker or a filtered water dispenser.

Thank you for your cooperation,

Water Maintenance Team

Instrucciones de limpieza de la plomería interna

Estimado cliente de agua:

Nos gustaría informarle que su línea de servicio de agua puede haber sido interrumpida por un trabajo reciente realizado en el sistema de agua. Recomendamos que limpie la tubería interna para eliminar cualquier partícula que pueda haberse desprendido dentro de las tuberías.

Siga las siguientes instrucciones:

- 1.** Quite los aireadores del grifo (una pequeña pantalla que se atornilla al grifo) de todos los grifos de agua fría de la casa antes de lavar la tubería interna.
- 2.** Comience con los grifos de agua fría en el nivel más bajo de su hogar, ábralos de forma sistemática en todo su hogar.
- 3.** Deje correr el agua fría durante al menos 10 minutos en cada grifo. No olvide incluir las bañeras y duchas.
- 4.** Cierre cada grifo comenzando con los que se encuentran en el nivel más alto de su hogar.
- 5.** Limpie y reinstale todos los aireadores de grifos.

Durante este proceso:

- Evite consumir el agua. Este proceso está destinado a agitar el sedimento en sus tuberías para expulsarlo. Una vez que se termine este proceso, puede usar el agua como de costumbre.
- No abra los grifos de agua caliente.
- No utilice una máquina de hielo o un dispensador de agua filtrada.

Gracias por su cooperación.

Equipo de mantenimiento de agua